

1. Для добавления сокращенного кода в запись ускоренного набора, нажмите **SpDial/УскНабор**.
2. В поле имени, введите имя записи сокращенного кода. Например, **Voicemail/Голосовая почта**.
3. В поле номера, введите префикс * и сокращенный код. Например, ***17** (сокращенный код для голосовой почты).

Отклонение вызовов (на другой номер)

- Для отклонения вызовов (при нахождении) на **другом внутреннем номере**, наберите код ***12*N#** (где **N** соответствует вашему внутреннему номеру). Все вызовы к вашему внутреннему номеру будут отклоняться к внутреннему номеру, который вы временно используете. Для перенаправления ваших вызовов обратно к вашему собственному внутреннему номеру, наберите ***13*N#**.
- Для отклонения вызовов на **вашем собственном внутреннем номере**, наберите ***14*N#** (где **N** соответствует внутреннему номеру, к которому должны отклоняться ваши вызовы). Для отмены отклонения вызовов с вашего собственного внутреннего номера, наберите код ***14*#**.

Переадресация вызовов

- Для установки номера, к которому переадресуются ваши вызовы, наберите ***07*201#**, что соответствует переадресации к номеру 201 в этом примере.
- Для **активизации безусловной переадресации**, наберите код ***01**. Отображается **D**. Для деактивизации данной функции, наберите ***02**.
- Для **активизации переадресации при занятости**, наберите ***03**. Для деактивизации данной функции, наберите ***04**.
- Для **активизации переадресации при отсутствии ответа**, наберите ***05**. Для деактивизации данной функции, наберите ***06**.

Программируемые кнопки

Программируемые кнопки позволяют вам обращаться к ряду функций системы IP Office. Некоторые из этих функций доступны по умолчанию, другие могут быть запрограммированы только вашим администратором системы. Обратитесь к вашему администратору системы за дополнительной информацией.

Admin/Админ и **Admin1/Админ_1** – это две функции, которые позволяют вам запрограммировать наиболее часто используемые функции для других функциональных клавиш. Через **Admin/Админ** и **Admin1/Админ_1** доступны следующие программируемые функции:

Имя Admin/Админ	Описание	Имя Admin/Админ	Описание
Acct/КдСчт	Запись кода счета	Park/ПсОжд	Временная постановка вызова на ожидание для другого внутреннего номера
AD/СкрНБ	Сокращенный набор	Prog/Прогр	Программа сокращенного набора
Admin/Админ	Само-администрирование	SAC	Пересылка всех вызовов
AutCB/АвтОВ	Автоматический обратный вызов	Spres/Пдвлн	Подавление сокращенного набора (AD)
CFwd/ПАВсВ	Переадресация всех вызовов	Timer/Таймр	Таймер
Crpk/ВВОжд	Временная постановка вызовов на ожидание	TmDay/ВрДня	Время суток
CrkUp/ПдбВз	Подбор вызова	Имя Admin1/Админ_1	Описание
Dir/Кат	Каталог	Park/ПсОжд	Временная постановка (вызова) на ожидание
DrkUp/ПрПдб	Подбор направленного вызова	<Польз-тель>	Пользователь
GprPg/ГрПдж	Лейджинговые вызовы к группе	<Группа>	Группа
HfAns/ВнуАО	Внутренний автоматический ответ	Flash/Флэш	Кратковременное нажатие на рычаг
HGNS+/ГИНО+	Установка группы искания в режим ночного обслуживания	<Номер>	Набор предварительно установленного номера

В этом руководстве рассматриваются базовые функции телефонного аппарата 4621 IP Office.

Для получения дополнительной информации относительно установок и функций телефона, обратитесь к Руководству пользователя телефонного аппарата 4621 IP Office.

На рисунке ниже представлены основные функции телефона.




- | | | | | | |
|---|--|---|----|--|---|
| 1 | | Функциональные кнопки/Дисплей | 9 | | Redial / Повторный набор |
| 2 | | Индикатор наличия ожидающих сообщений | 10 | | Клавиатура для набора номера |
| 3 | | Кнопки пролистывания влево/вправо [Page Left/Right] | 11 | | Кнопки управления уровнем громкости |
| 4 | | Options / Опции | 12 | | Mute / Режим отключения звука |
| 5 | | Hold / Удержание вызова | 13 | | Headset / Головной телефон |
| 6 | | Transfer / Передача вызова | 14 | | Speaker / Громкоговоритель |
| 7 | | Conference / Конференц-связь | 15 | | Phone/Exit / Переход к основному экрану/Выход |
| 8 | | Drop / Разъединение | 16 | | Программируемые клавиши |

Ответ на входящие вызовы

- Снимите трубку либо нажмите на кнопку  для использования громкоговорителя.



Выполнение вызова

- Снимите трубку либо нажмите на кнопку .
- Наберите номер, включая любые цифры доступа к внешней линии и/или коды зоны.




Вызов к системе голосовой почты

- Для извлечения ваших сообщений голосовой почты, наберите код *17.


Удержание вызова

- Для постановки вызова на удержание, нажмите на кнопку  **Hold/Удержание вызова**.
- Для снятия поставленного на удержание вызова с удержания, нажмите на кнопку , соответствующую находящемуся на удержании вызову.




Передача вызова

- В случае активного вызова, нажмите  **Transfer/Передача вызова**. Вызов помещается на удержание; отображается , и вы слышите сигнал ответа станции. Наберите номер, к которому вы хотите передать вызов.
- Для передачи вызова без его предварительного "анонсирования", если линия свободна, повесьте трубку. В случае занятости линии или в случае отсутствия ответа, нажмите на кнопку , соответствующую находящемуся на удержании вызову. **ИЛИ**





Для анонсирования вызова, оставайтесь на линии и ждите ответа. Анонсируйте вызов и повесьте трубку.

В случае занятости линии или в случае отсутствия ответа, нажмите на кнопку , соответствующую находящемуся на удержании вызову.

Конференц-связь

- Для добавления другого абонента к вызову, наберите номер первого абонента и затем нажмите на кнопку  **Conference/Конференц-связь**. Текущий вызов помещается на удержание; отображается , и вы слышите сигнал ответа станции.
- Наберите номер следующего абонента и дождитесь ответа.
- Для добавления нового абонента к вызову, нажмите на кнопку  **Conference/Конференц-связь** еще раз.
- Повторите шаги 1 - 3 для добавления дальнейших участников.






Для добавления находящегося на удержании вызова к текущему вызову:

- Нажмите на кнопку  **Conference/Конференц-связь**. Пиктограмма для текущей линии изменяется на .
- Нажмите на кнопку , соответствующую находящемуся на удержании вызову.
- Нажмите на кнопку  **Conference/Конференц-связь** еще раз. Все абоненты теперь соединены.

Для отключения самого себя от конференц-вызова, повесьте трубку.

Примечание: Сокращенные коды, представленные в этом руководстве, относятся только к использованию сокращенных кодов по умолчанию.



Громкоговоритель

- Для использования функции громкоговорителя (**speakerphone**), нажмите на кнопку . Выполните или ответьте на вызов. Для регулировки уровня громкости, нажмите  и . Для завершения вызова, нажмите на кнопку  еще раз.
- Для переключения из **режима использования громкоговорителя в режим использования трубки**, снимите трубку и продолжите разговор.
- Для переключения из **режима использования трубки в режим использования громкоговорителя**, нажмите на кнопку  и повесьте трубку.




Услуга 'Не беспокоить'

- Для активизации услуги 'Не беспокоить', наберите *08. Отображается индикация **N**. Для деактивизации данной функции, наберите *09.






Режим отключения звука

- Для предотвращения прослушивания вашего разговора другим абонентом на линии, нажмите на кнопку  **Mute/Отключение звука**.
- Для восстановления двунаправленного разговора, нажмите на кнопку  **Mute/Отключение звука** еще раз.










Повторный набор

Для повторного набора предварительно набранного номера, нажмите  **Redial/Повторный набор**. Используя кнопки  и , найдите необходимый номер и нажмите на соответствующую кнопку доступа к функции.

Для изменения выбора номера повторного набора:

- Нажмите  **Options/Опции** и затем нажмите  **Application Options/Опции приложения**.
- Нажмите  **Redial/Повторный набор** для переключения между режимами **Last 6 Numbers/Последние 6 номеров** и **Last Number/Последний номер**.
- Нажмите  **Save/Сохранить**. Для восстановления предыдущей установки без ее изменения, нажмите на кнопку  **Cancel/Отмена**.

Ускоренный набор

- Для **набора номера** с использованием функции ускоренного набора:
 - Нажмите  **SpDial/УскНабор** и, для отображения ваших записей ускоренного набора, нажмите  и .
 - Когда требуемый номер ускоренного набора отображается на экране, нажмите на кнопку  или , расположенную рядом с именем записи ускоренного набора. Ваш телефон автоматически набирает номер.
- Для **добавления** записи ускоренного набора:
 - Нажмите  **SpDial/УскНабор** и затем нажмите  **Add/Добавить**.
 - Курсор, символ | , отображается в поле имени. На каждой кнопке указаны буквы, которые она обеспечивает. В зависимости от символа, который требуется набрать, вам, возможно, придется нажать на кнопку несколько раз. Например: Кнопка **2** содержит буквы **A, B** и **C**. Для ввода **C**, следует нажимать на кнопку до тех пор, пока не будет отображена **C**. Если следующий подлежащий вводу символ находится на той же самой кнопке, нажмите  и затем введите следующий символ.
 - Нажмите  **Save/Сохранить**.
- Для **добавления** сокращенного кода в запись ускоренного набора:

Коды функций по умолчанию

Вы можете обращаться к множеству функций системы посредством набора сокращенных кодов. В следующей таблице представлены коды функций по умолчанию. Полный список кодов доступа к функциям по умолчанию для вашего телефона представлен в Руководстве пользователя телефонного аппарата 4621 IP Office.

Замените **N**, где указано, на соответствующий номер. Например, для выражения ***07*N#**, следует заменить **N** на внутренний номер, к которому должна выполняться переадресация ваших вызовов, когда для вас активизирована услуга переадресации вызовов.

Сокращенный код	Описание	Сокращенный код	Описание
*00	Отмена всех услуг переадресации вызовов	*30	Подбор вызовов к любому номеру
*01	Активизация безусловной переадресации	*31	Подбор вызовов для группы
*02	Деактивизация безусловной переадресации	*32*N#	Подбор вызовов к внутреннему номеру
*03	Активизация переадресации вызовов при занятости	*33*N#	Постановка вызовов в очередь
*04	Деактивизация переадресации вызовов при занятости	*34	Музыка для вызовов на удержании
*05	Активизация переадресации вызовов при отсутствии ответа	*35*N#	Регистрация в системе на внутреннем номере
*06	Деактивизация переадресации вызовов при отсутствии ответа	*36	Отмена регистрации в системе на внутреннем номере
*07*N#	Номер, к которому выполняется переадресация	*37*N#	Временная постановка вызовов на ожидание
*08	Активизация услуги 'Не беспокоить'	*38*N#	Направление вызова
*09	Деактивизация услуги 'Не беспокоить'	*39	Активизация реле
*10*N#	Добавление номера в список исключений для услуги 'Не беспокоить'	*40	Деактивизация реле
*11*N#	Удаление номера из списка исключений для услуги 'Не беспокоить'	*41	Импульсный режим реле
*12*N#	Услуга 'Следуй за мной сюда'	*45*N#	Захват вызова
*13*N#	Отмена услуги 'Следуй за мной сюда'	*46	Захват вызова
*14*N#	Услуга 'Следуй за мной к'	*47	Добавление к конференц-вызову
*17	Сбор сообщений голосовой почты	*48	Активизация услуги ответного вызова голосовой почты
*18	Активизация голосовой почты	*49	Деактивизация услуги ответного вызова голосовой почты
*19	Деактивизация голосовой почты	*50	Активизация переадресации вызовов для группы искания
*20*N#	Установка группы искания в режим ночного обслуживания	*51	Деактивизация переадресации вызовов для группы искания
*21*N#	Отмена режима ночного обслуживания для группы искания	*53*N#	Подбор вызовов для элементов
*29	Переключение между вызовами	*57*N#	Номер переадресации при занятости

Дополнительная информация относительно системы IP Office компании Avaya представлена на сайте www.avaya.com/support, а также <http://www.avaya.com/ipoffice/knowledgebase>.

Ссылка: 15-601115

Выпуск 1 (1 июня 2006г.)